Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Pneumatyczna Przetłaczarka do Gazów Hel / Argon / Mix / Azot

SKU	ZTX-UPP
EAN / GTIN	5907150321595
Kategoria	Urządzenia, Przetłaczarki



Opis produktu

Poznaj naszą nowoczesną pneumatyczną przetłaczarkę do gazów Hel, Argon, Mix oraz Azot! To innowacyjne urządzenie umożliwia szybkie i bezpieczne przepompowywanie gazów z dużych butli (np. 40L) do mniejszych (np. 8L).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Zasilanie	Brak potrzeby dodatkowego zasilania elektrycznego.
Wymagania dodatkowe	Sprężarka powietrza o wydajności minimum 800L/min oraz 8 bar stałego ciśnienia zasilenia.
Butla z gazem	Reduktor o ciśnieniu wyjściowym min. 25 bar oraz wydajności 800L/min.
Stopień sprężania	40:1
Czas napełniania	Około 10 minut przy 20 barach na zasileniu, jeśli zasilenie sprężonego powietrza utrzymuje wymagane 8 bar i 800L/min.
Automatyczne wyłączanie	Urządzenie odłącza się samoczynnie po napełnieniu butli przy prawidłowym ustawieniu i pracy
Dodatkowe zalety	Urządzenia w pełni bezolejowe, dzięki czemu pozwala zachować czystość tłoczonego gazu.
Certyfikaty	Certyfikaty bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych potwierdzone testami bezpieczeństwa.
Gwarancja	Urządzenie objęte jest 12-miesięczną gwarancją.
Szkolenie	Oferujemy również bezpłatne szkolenie z obsługi urządzenia.

Szczegóły produktu

Działa bez dodatkowego zasilania elektrycznego, co czyni ją niezwykle wygodną i prostą w obsłudze. Wystarczy podłączyć sprężarkę powietrza oraz butlę z gazem, aby cieszyć się efektywnym i bezpiecznym napełnianiem.
Jak to działa ?

- Podłącz dużą butlę z gazem do przetłaczarki. Ustaw ciśnienie na reduktorze na 20 bar.
- Podłącz sprężarkę powietrza do urządzenia. Ustaw 8 bar na sprężarce i 4 bar na urządzeniu.
- Podłącz pustą, małą butlę, która ma być napełniana.
- Uruchom przepompowywanie za pomocą intuicyjnego panelu sterowania.
- Poczekaj odpowiedni czas, aż mniejsza butla zostanie napełniona gazem.
- Odłącz butle i ciesz się efektywnym napełnianiem!